

Toptac 35

DÖLLKEN-Kernsockelleisten sicher kleben

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ System-Gewährleistung DÖLLKEN-UZIN
- ▶ Versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
- ▶ Schnell auch auf Beton & Metall
- ▶ Saubere Raumluft
- ▶ Einfacher mit Toptac-Auftragsgerät



Anwendungsbereiche:

▶ Geeignete DÖLLKEN-Kernsockelleisten:

- DÖLLKEN-Kernsockelleiste S 60
- DÖLLKEN-Kernsockelleiste S 100
- DÖLLKEN-Kernsockelleiste C 60
- DÖLLKEN-Kernsockelleiste TS 60
- DÖLLKEN-Kernsockelleiste TS 100

▶ Geeignete Wände:

- Abrieb/Putz
- Mauerwerk
- Metall (unbehandelt)
- Farbanstrich
- Kunststoff
- Holz
- Beton
- Keramik
- Gips (grundiert)
- Tapeten*
- Spachtelmasse (grundiert)

▶ Nicht gewährleistet:

- Textile Teppichsockel
- Holz-Fussleisten
- Aluminium-Sockel
- PVC-Weichsockelleisten

* siehe „Hinweise zur Vorbereitung“

für DÖLLKEN Kernsockelleisten

AUF Untergründe bis 1 mm Struktur

Technische Daten:

Spezial-Acrylat-Klebstoff

Kann weder verspröden noch austrocknen

Rollenbreite 35 mm, Rollenlänge 50 m

Verarbeitungstemperatur ab + 15 °C

Temperatur-Beständigkeit von – 40 °C bis + 140 °C (montiert)

In Originalverpackung mind. 2 Jahre haltbar, vor Sonne geschützt lagern

Rollen nicht ohne klebstoffabweisende Papierrondelle auf Schnittfläche legen

Gewährleistung:

UZIN und Döllken gewährleisten während 5 Jahre alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

- Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA)

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- ungewöhnliche Einflüsse insbesondere chemischer oder mechanischer Art auf das Produkt einwirken
- eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorgelegen hat.
- bei Spannungen in den Sockelenden keine Stahlstifte/Klammern verwendet wurden.

In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgeführt werden.


VERARBEITUNGSANLEITUNG

Hinweise zur Vorbereitung:

- ▶ Untergrund-Vorbereitung: Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein, gemäss den jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Tapeten: müssen fest verklebt sein oder in einer vom Sockel deckenden Höhe nachgeschnitten/entfernt werden.
- ▶ Lagerung/Transport: Kernsockelleisten nicht rollen (Spannungsaufbau).
- ▶ Staub-Bindung: Staub mit einem lösemittelfreien Vorstrich binden.

Das braucht:

- ▶ Toptac 35, Toptac-Auftragsgerät, Gummihammer, Teppichmesser



1

- ▶ Rollenhalter hochziehen und arretieren
- ▶ Klebstoffabweisende Papierrondelle einlegen



2

- ▶ Toptac 35 je nach Arbeitsrichtung rechts oder links laufend in Auftragsgerät legen
- ▶ Rollenhalter absenken



3

- ▶ Toptac 35 mit Auftragsgerät an Wand anbringen
- ▶ Für TS 100 und S 100 von Hand einen zweiten Streifen Toptac 35 direkt oberhalb des ersten Streifens ansetzen



4

- ▶ Toptac-Schutzpapier entfernen
- ▶ Kernsockelleiste auf Toptac 35 ansetzen
- ▶ Mit Gummihammer lückenlos anschlagen



Toptac-Auftragsgerät:

